

Dôležité pokyny - uschovajte tieto informácie!

ďakujeme Vám za zakúpenie JOI, osvetľovacieho geniálneho produktu, ktorý prevádza teplo zo sviečky do LED svetla a je ideálny pre vonkajšie zábavu.

VAROVANIE!

Všetky sviečky majú nebezpečenstvo spojené s ich používaním v podobe otvoreného ohňa. Nesprávne použitie JOI alebo akékoľvek iné sviečky príslušenstvo môže mať za následok požiar, zranenie alebo potenciálne smrti. Prosím, uvedomte si riziko požiaru a dodržiavajte nasledujúce pokyny pri používaní JOI:

Nikdy nenechávajte horiacu sviečku mimo bez dozoru.

- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Uchovávajte mimo dosahu horľavín.
- Nehýbte s horiace sviečkou.
- Doporučené pre použitie vo vonkajšom prostredí.

Nikdy nepoužívajte petroleja, oleje alebo akákoľvek paliva v JOI, aby sa zabránilo požiaru alebo zraneniu.

1. Návod na obsluhu

JOI sa ľahko používa, priamo po vybalení z krabice. Ak chcete začať, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

1. Miesto pre JOI je na rovnom povrchu, vonku.
2. Uistite sa, že tepelný štít kolektora je na mieste pred osvetlením (obr. E a H).
3. Používajte iba čerstvé čajové sviečky. Nepoužívajte použité čajové sviečky.
4. Uistite sa, že knôt je uprostred vosku.
5. Umiestnite knôt vo vzpriamenej polohe.
6. Skrátte knôt sviečky na ¼.
7. Umiestnite sviečku na svoje miesto.
8. Zapáľte sviečku
9. **Počkajte 45 sekúnd** pred zatvorením dvierok.
10. Potom zatvorte dvere.
11. Uistite sa, že sú dvere zatvorené.
12. Rozsvietenie LED môže trvať až 5 minút.
13. Nechajte sviečku vychladnúť pred ďalšou výmenou.
14. Vyčistite sadze nahromadené v kolektore (obr.F).
15. Navštívte www.thermologi.com pre viac informácií.

2. Odporúčané sviečky

Najväčšie uspokojenie získate od JOI, ak používate iba dobrú kvalitu sviečok - tzn. s dobou horenia 4 hodiny (16 mm vysoká čajová sviečka). Nízka kvalita sviečky má často



zlé knôty, ktoré nie sú v strede sviečky. A to môže mať za následok zníženie výkonu a zvýšenie sadzí.

3. Odporúčané použitie

JOI je určený pre vonkajšie použitie. Hoci je aj bezpečné použitie v interiéri, môže tu byť nižší výkon v porovnaní s vonkajším vzduchom.

Rôzne režimy svetla podľa potreby užívateľa

4. JOI ponúka elegantné riešenie pre všetky vaše outdoorové potreby svetla. Jednoducho zvýšiť alebo znížiť JOI hlavu lampy, aby množstvo svetla zodpovedalo potrebám užívateľa.

Prostredie

Pre viac intímne a romantické prostredie, pôsobí JOI v uzavretej polohe sa strechou lampy hlavou dolu.

5. JOI - Starostlivosť a údržba

JOI bol navrhnutý tak, aby sa využil na mnoho sezón. Nerezové povrchy by sa mali pravidelne čistiť. Odtlačky prstov a nečistoty sa môžu odstrániť pravidelným čistením.

Čistenie nahromadených sadzí

Za normálnej prevádzky JOI spáli všetky sadze, ktoré sa tvoria na tepelnom kolektora. Avšak sadze sa vytvorí, ak je knôt sviečky príliš dlhý. Ak sa sadze vytvorí, uvidíte zníženie množstva svetla generovaného JOI. To možno ľahko opraviť vyčistením sadzí z tepelného kolektora podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

- A) Nechajte JOI úplne vychladnúť.
- B) Pri manipulácii s JOI používajte ochranné rukavice (sadze sú veľmi špinavé)
- C) Otvorte dvere JOI.
- D) Vložte papierový uterák pod tepelný kolektor na zachytenie padajúcich sadzí.
- E) Odstráňte tepelný štít kolektora vytiahnutím priamo von.
- F) Odstráňte sadze kusom papiera alebo čistým štetcom z drážok tepelného kolektora.
- G) Opatrne vyberte sadzami zašpinený papierový uterák.
- H) Nasuňte späť tepelný štít kolektora a zatvorte dvere.

6. Sviečka a JOI bezpečnostný prvok

Ak sviečka začne viac horieť než je bežné horenie, pravdepodobne to spôsobili nečistoty, ktoré spadli do vosku. V tomto prípade NEOTVÁRAJTE dvere. JOI bol navrhnutý tak, aby prerušil kyslík a minimalizoval plameň v prípade takéhoto vzplanutia. Zaistite, aby sa horľaviny vzdialili od Joie.

7. Zhasnutie sviečky

Sviečku môžete uhasiť kedykoľvek.

JOI sprievodca riešením problémov:

Problém	Možná příčina	Riešenie
Sviečka nezostane svietiť pri zatvorených dverách.	JOI vyžaduje prúdenie vzduchu a musí byť vytvorený tak, aby fungovalo správne.	Počkajte 45 sekúnd pred uzavretím dvierok.
JOI nechce svietiť. Sviečka nezostane svietiť.	Bezpečnostná funkcia bola aktivovaná.	Otvorte dvere a nechajte ho vychladnúť, až počujete hlasité klapnutie (cca 5 minút) ako bezpečnostná funkcia reset.
Je počuť hlasné cvaknutie a JOI vyhasol.	Abnormálne horiaca sviečka aktivovala bezpečnostnú JOI funkciu.	Počkajte, kým nezačujete ďalšie cvaknutie ako bezpečnostnú funkciu reset. Vyčistite sadze. Zapáľte podľa pokynov
Zahmlenia na vnútornej strane skla.	Voda sa zráža na chladnom skle, kým sa nezahreje.	Nechajte sviečku naďalej horieť.
Svetlá nie sú tak jasné ako obvykle.	Sadze sú nahromadené v kolektore.	Vyčistite výmenník kolektora, ako je uvedené v bode 5. .
Sadze a dym sú vidieť z vrcholu JOI.	Knôť u sviečky je príliš dlhý.	Skráťte knôť u sviečky na 6 mm.

Dovozca a distribútor:**DRAGON JH****S.r.o.**Jarošovská 840/II
Jindřichův Hradec
377 01

Telefon:

Fax: +420 384 320 232

E-mail: info@vanellus.cz

IČO: 46683631

DIČ: CZ46683631

