

## Důležité pokyny – uschovejte tyto informace!

děkujeme Vám za zakoupení JOI, osvětlovacího geniálního produktu, který převádí teplo ze svíčky do LED světla a je ideální pro venkovní zábavu.

### VAROVÁNÍ!

Všechny svíčky mají nebezpečí spojené s jejich používáním v podobě otevřeného ohně. Nesprávné použití JOI nebo jakékoliv jiné svíčky příslušenství může mít za následek požár, zranění nebo potenciálně smrti. Prosím, uvědomte si riziko požáru a dodržujte následující pokyny při používání JOI:

- Nikdy nenechávejte hořící svíčku mimo bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavin.
- Nepohybujte s hořící svíčkou.
- Doporučeno pro použití ve venkovním prostředí.

Nikdy nepoužívejte petroleje, oleje nebo jakákoli paliva v JOI, aby se zabránilo požáru nebo zranění.

### 1. Návod k obsluze

JOI se snadno používá, přímo po vybalení z krabice. Chcete-li začít, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

1. Místo pro JOI je na rovném povrchu, venku.
2. Ujistěte se, že tepelný štít kolektoru je na místě před osvětlením (obr. E a H).
3. Používejte pouze čerstvé čajové svíčky. Nepoužívejte použité čajové svíčky.
4. Ujistěte se, že knot je uprostřed vosku.
5. Umístěte knot ve vzpřímené poloze.
6. Zkraťte knot svíčky na ¼.
7. Umístěte svíčku na své místo.
8. Zapalte svíčku
9. Počkejte 45 sekund před zavřením dvířek.
10. Poté zavřete dveře.
11. Ujistěte se, že jsou dveře zavřené.
12. Rozsvícení LED může trvat až 5 minut.
13. Nechte svíčku vychladnout před další výměnou.
14. Vyčistěte saze nashromaděné v kolektoru (obr.F).
15. Navštivte [www.thermologi.com](http://www.thermologi.com) pro více informací.



### 2. Doporučené svíčky

Největší uspokojení získáte od JOI, pokud používáte pouze dobrou kvalitu svíček – tzn. s dobrou hořením 4 hodiny (16 mm vysoká čajová svíčka). Nízká kvalita svíčky má často špatné knoty, které nejsou ve středu svíčky. A to může mít za následek snížení výkonu a zvýšení sazí.

### 3. Doporučené použití

JOI je určen pro venkovní použití. Ačkoli je i bezpečné použití v interiéru, může zde být nižší výkon v porovnání s venkovním vzduchem.

### 4. Různé režimy světla dle potřeby uživatele

JOI nabízí elegantní řešení pro všechny vaše outdoorové potřeby světla. Jednoduše zvýšit nebo snížit JOI hlavu lampy, aby množství světla odpovídalo potřebám uživatele.

#### Prostředí

Pro více intimní a romantické prostředí, působí JOI v uzavřené poloze se střešou lampy hlavou dolů.

### 5. JOI - Péče a údržba

JOI byl navržen tak, aby se využil na mnoho sezón. Nerezové povrchy by se měly pravidelně čistit. Otisky prstů a nečistoty se mohou odstranit pravidelným čištěním.

#### Čištění nahromaděných sazí

Za normálního provozu JOI spálí všechny saze, které se tvoří na tepelném kolektoru. Nicméně saze se vytvoří, pokud je knot svíčky příliš dlouhý. Pokud se saze vytvoří, uvidíte snížení množství světla generovaného JOI. To lze snadno opravit vyčištěním sazí z tepelného kolektoru podle následujících jednoduchých kroků:

- A) Nechte JOI zcela vychladnout.
- B) Při manipulaci s JOI používejte ochranné rukavice (saze jsou velmi špinavé)
- C) Otevřete dveře JOI.
- D) Vložte papírový ručník pod tepelný kolektor k zachycení padajících sazí.
- E) Odstraňte tepelný štít kolektoru vytažením přímo ven.
- F) Odstraňte saze kusem papíru nebo čistým štětcem z drážek tepelného kolektoru.
- G) Opatrně vyjměte sazemi ušpiněný papírový ručník.
- H) Nasuňte zpět tepelný štít kolektoru a zavřete dveře.

### 6. Svíčka a JOI bezpečnostní prvek

Pokud svíčka začne více hořet než je běžné hoření, pravděpodobně to způsobili nečistoty, které spadly do vosku. V tomto případě NEOTVÍREJTE dveře. JOI byl navržen tak, aby přerušil kyslík a minimalizoval plamen v případě takového vzplanutí. Zajistěte, aby se hořlaviny vzdálili od JOIe.

### 7. Zhasnutí svíčky

Svíčku můžete uhasit kdykoliv.



**JOI průvodce řešením problémů:**

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Svíčka nezůstane svítit při zavřených dveřích.	JOI vyžaduje proudění vzduchu a musí být vytvořen tak, aby fungovalo správně.	Vyčkejte 45 sekund před uzavřením dveří.
JOI nechce svítit. Svíčka nezůstane svítit.	Bezpečnostní funkce byla aktivována.	Otevřete dveře a nechte je vychladnout, až uslyšíte hlasité klapnutí (cca 5 minut) jako bezpečnostní funkce reset.
Je slyšet hlasité cvaknutí a JOI vyhasl.	Abnormálně hořící svíčka aktivovala bezpečnostní JOI funkci.	Počkejte, dokud neuslyšíte další klapnutí jako bezpečnostní funkci reset. Vyčistěte saze. Zapalte podle pokynů.
Zamlžení na vnitřní straně skla.	Voda se sráží na chladném skle, dokud se nezahřeje.	Nechte svíčku nadále hořet.
Světla nejsou tak jasné jako obvykle.	Saze jsou nahromaděny v kolektoru.	Vyčistěte výměník kolektoru, jak je uvedeno v bodě 5.
Saze a kouř jsou vidět z vrcholu JOI.	Knot u svíčky je příliš dlouhý.	Zkraťte knot u svíčky na 6 mm.

**Dovozce a distributor:****DRAGON JH****S.r.o.**Jarošovská 840/II  
Jindřichův Hradec  
377 01

Telefon:

Fax: +420 384 320 232

E-mail: [info@vanellus.cz](mailto:info@vanellus.cz)

IČO: 46683631

DIČ: CZ46683631

